1 выбрать место расположения телевизора(должно быть удобно смотреть
из ванной. рекомендуем расположить на высоте 200-300мм от бортика ванной
до нижнего края рамки)
2 рамка должна быль закреплена по уровню.
3 рамка должна быть закреплена заподлицо с плиткой (допускается заглубить
рамку не более 5мм от плитки)
4 подать провода через прямоугольное отверстие (снизу монтажной рамки).
Длинна проводов в рамке - 200-300мм. Розетки не нужны.
- тв сигнал (антенный кабель)
- от колонок акустический кабель 2*0.75 (можно толще)
- питание: через блок питания.
Выбрать место расположения доя блока питания (доступное сухое место).
к блоку питания подать 220в . провод 3*1,5. стандартная розетка.
От блока питания подать к ТВ провод 2*0.75 мягкий. многожильный (по нему
от блока придет 12в на телевизор.)
- HDMI провод от внешнего источника (если это нужно)
- USB тип A(F) для встроенного в ТВ медиаплеера (если нужно для
просмотра с флешки)
5 выбрать место расположения колонок на потолке. Сделать соответствующие
колонкам посадочные отверстия (диаметр 105мм). Если потолок натяжной -
отверстия и упоры делают монтажники потолков.
6 плитку клеить по монтажной рамке с минимальными зазорами

